



## BECAUSE KEEPING YOU SAFE IS OUR TOP PRIORITY...



*Please take a moment to read through the following care and use instructions for your new gloves.*

We care a lot about your safety and satisfaction. That's why we've put together a few precautions for you to follow while using your NoCry Gardening Gloves.

- ✓ **The NoCry gardening gloves are for minimal risks only. They are puncture-resistant, not puncture-proof. We designed them to offer protection mainly against plant thorns and thistles.** This means they work best when used with caution. We cannot guarantee that they will keep you unharmed in all situations. So, please remain careful while using them.
- ✓ **Do not use these gloves for activities involving open flames, sparks or heat.** They aren't heat or flame resistant and could cause you an injury if used for such activities. They are not cut-resistant, so again, do not use them for jobs where a cut or slice could occur.
- ✓ **Do not use the gloves when operating power tools.** If a moving part of a power tool touches the glove it can pull the gloved hand towards the machine.
- ✓ If possible, **avoid using the gloves when wet.** This can cause them to lose their form and become less comfortable to wear. If the gloves do happen to get wet, hang them to drip dry. Do not use machine drying.
- ✓ **The gloves should not be washed and laundered.** Soap and water remove the natural oils present in the leather, causing them to stiffen and become brittle. Use a dry suede brush to remove dust and dirt from your gloves.

If the gloves you received are not a great fit or you have any questions or concerns about them, feel free to contact our customer support at [wecare@nocry.com](mailto:wecare@nocry.com). We're always here to help.

### HOW DO YOU LIKE YOUR NEW GARDENING GLOVES?

**Help customers just like you make better choices  
by sharing an honest review of your experience  
on  or **

Your feedback helps us serve you better and it helps  
others choose the best products.

To leave us a review on  
**Amazon > go to Orders > Write a product review**

To leave us a review on  
**Trustpilot > search NoCry > Write a review**



## IHRE SICHERHEIT IST UNSERE HÖCHSTE PRIORITÄT...

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die folgende Pflege- und Gebrauchsanweisung für Ihre neuen Handschuhe durchzulesen.

Wir legen großen Wert auf Ihre Sicherheit und Zufriedenheit. Deshalb haben wir ein paar wichtige Hinweise für Sie zusammengestellt, die Sie bei der Verwendung Ihrer NoCry Gartenhandschuhe beachten sollten.

- ✓ **Die NoCry-Gartenhandschuhe sind nicht unverwundlich. Nur für minimale Risiken. Sie sind stichsicher, aber nicht stichfest.** Wir haben sie so konzipiert, dass sie vor allem Schutz vor Pflanzendornen und Disteln bieten. Sie sollten dennoch vorsichtig sein. Wir können nicht garantieren, dass sie Ihre Hände in allen Situationen unversehrt schützen.
- ✓ **Verwenden Sie diese Handschuhe nicht für Aktivitäten mit offenem Feuer, Funken oder Hitze.** Sie sind nicht hitze- oder flammwidrig und können zu Verletzungen führen. Sie sind nicht schnittfest. Verwenden Sie sie daher auch nicht für Aktivitäten, bei denen ein Schnitt oder ein Schnitt auftreten kann.
- ✓ **Verwenden Sie die Handschuhe nicht, wenn Sie Elektrowerkzeuge bedienen.** Wenn ein bewegliches Teil eines Elektrowerkzeugs den Handschuh berührt, kann es passieren, dass sich Ihre Hand in der Maschine verfängt.
- ✓ **Vermeiden Sie es so weit wie möglich, die Handschuhe nass zu benutzen.** Dies könnte dazu führen, dass sie ihre Form verlieren und somit den Tragekomfort beeinflussen. Wenn die Handschuhe nass werden, hängen Sie sie zum Trocknen auf. Verwenden Sie nicht den Trockner.
- ✓ **Die Handschuhe dürfen nicht von Hand oder in der Maschine gewaschen werden.** Verwenden Sie eine trockene Wildlederbürste, um Staub und Schmutz von Ihren Handschuhen zu entfernen.

Wenn Ihre neuen Handschuhe nicht bequem sitzen oder Sie irgendwelche Fragen oder Anliegen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter [wecare@nocry.com](mailto:wecare@nocry.com). Wir stehen Ihnen stets mit Rat und Tat zur Seite.

## WIE GEFALLEN IHNEN IHRE NEUEN GARTENHANDSCHUHE?

**Helfen Sie anderen Kunden, eine fundierte  
Entscheidung zu treffen, indem Sie eine ehrliche  
Rezension auf  oder  Trustpilot teilen.**

Ihr Feedback hilft uns, Ihnen in Zukunft besser zu dienen und  
hilft anderen bei der Wahl der richtigen Produkte.

Um eine Rezension auf Amazon zu hinterlassen besuchen Sie  
**Amazon > Bestellungen > Schreiben Sie eine Produktrezension**

Um eine Rezension auf Trustpilot zu hinterlassen  
**Trustpilot > Suchen Sie nach NoCry > Schreiben Sie eine Bewertung**





## PORQUE TU SEGURIDAD ES DE ALTA PRIORIDAD PARA NOSOTROS...

*Por favor párate un momento para leer las siguientes instrucciones de uso y cuidados de tus nuevos guantes.*

- ✓ Los guantes de jardinería NoCry no son indestructibles - solo para riesgos mínimos. Son resistentes a pinchazos pero no a **prueba de pinchazos**. Los diseñamos para ofrecer protección principalmente frente a espinas de plantas y cardos. Esto significa que funcionan mejor cuando se usan con precaución. No podemos garantizar que saldrás ileso en todas las situaciones. Así que, por favor, úsalos con cuidado.
- ✓ Además no son resistentes a cortes. Cuando uses los guantes en actividades para las que no han sido concebidos toma siempre medidas para estar 100% seguro.
- ✓ No uses los guantes cuando manejas aparatos con potencia. Si alguna pieza móvil del aparato roza el guante puede atraparlo.
- ✓ Si es posible evita usar los guantes cuando están húmedos. Esto puede causar que la piel pierda su forma, volviéndolos rígidos y quebradizos. Para limpiarlos usa un cepillo para ante seco para retirar el polvo y la suciedad de tus guantes.

Si tienes alguna pregunta o duda, crítica o reconocimiento háznoslo saber en [wecare@nocry.com](mailto:wecare@nocry.com).

## PARCE QUE VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ ABSOLUE...

*Veillez prendre un moment pour lire attentivement les instructions d'entretien et d'utilisation suivantes pour vos nouveaux gants.*

- ✓ Les gants de jardinage NoCry ne sont pas indestructibles - pour des risques minimes seulement. Ils résistent à la perforation mais ils ne sont pas à **l'épreuve de la perforation**. Nous les avons conçus pour offrir une protection principalement contre les épines et les chardons des plantes. Cela signifie qu'ils sont le plus efficace lorsqu'ils sont utilisés avec prudence. Nous ne pouvons pas garantir qu'ils vous garderont indemne dans toutes les situations. Alors, soyez prudent lorsque vous les utilisez.
- ✓ En outre, ils ne sont pas résistants aux coupures. Lorsque vous utilisez les gants en dehors de l'usage auquel ils sont destinés, assurez-vous toujours d'être en sécurité à 100%.
- ✓ Ne pas utiliser les gants lors de l'utilisation d'outils électriques. Si une partie mobile d'un outil électrique touche le gant, il peut entraîner la main gantée vers la machine.
- ✓ Si possible, évitez d'utiliser les gants quand ils sont mouillés. Cela peut les amener le cuir à perdre sa forme, à se raidir et à devenir cassant. Lors du nettoyage, utilisez une brosse en daim sèche pour enlever la poussière et la saleté de vos gants.

Si vous avez des questions, des préoccupations, des commentaires ou des critiques, faites-le nous savoir à l'adresse [wecare@nocry.com](mailto:wecare@nocry.com).

## LA TUA SICUREZZA È LA NOSTRA PRIORITÀ...

*Prenditi un momento per leggere le seguenti istruzioni per la cura e l'utilizzo dei tuoi nuovi guanti.*

- ✓ I guanti da giardinaggio NoCry non sono indistruttibili - solo per rischi minimi. Sono resistenti alle forature, non a **prova di foratura**. Li abbiamo progettati per offrire protezione principalmente contro le spine delle piante e i cardo. Ciò significa che funzionano al meglio se usati con cautela. Non possiamo garantire che ti terranno ileso in ogni situazione. Quindi, ti preghiamo di fare attenzione durante il loro utilizzo.
- ✓ Inoltre, non sono resistenti ai tagli. Quando utilizzi i guanti al di fuori della loro destinazione d'uso, assicurati sempre di essere sicuro al 100%.
- ✓ Non utilizzare i guanti durante l'uso di utensili elettrici. Se una parte mobile di un utensile elettrico tocca il guanto, può tirare la mano guantata verso la macchina.
- ✓ Se possibile, evita di usare i guanti quando sono bagnati. Questo può causare la perdita di forma del pellame, con conseguente irrigidimento e fragilità. Durante la pulizia, utilizza uno spazzolino asciutto per tessuti scamosciati per rimuovere polvere e sporco dai guanti.

In caso avessi domande o dubbi, lodi o critiche, scrivici all'indirizzo [wecare@nocry.com](mailto:wecare@nocry.com).

Product Name/ Nombre del producto /Nom du produit/ Nome del prodotto: NoCry Gardening Gloves/ Guantes de jardinería NoCry/ Gants de jardinage NoCry/ Guanti da giardinaggio NoCry. VAT Number/ Número de valor agregado/ Numéro de TVA/ Partita IVA: GB234003265/ ESN0531358J/ FR61842359333/ IT00212519995. Registration Number/ Número de Registro de Comercio/ Numéro de registre de commerce/ Numero del registro commerciale: 12334982. Address/ Dirección/ Adresse/ Indirizzo: NoCry Ltd. Laasiku, Pahlkla, Laane-Saare, Saaremaa, 93823, Estonia. Model number/ Número de modelo/ numéro de modèle/ numero di modello: NGG-PR. LOT Number/ LOT-Number/ LOT Numero/ Numéro de lot/ Numero LOT: NCLTN195. Online instructions available at/ Instrucciones en línea disponibles en/ Les instructions en ligne sont disponibles à l'adresse/ Le istruzioni online sono disponibili all'indirizzo: [www.nocry.com/instructions](http://www.nocry.com/instructions)  
Made in Pakistan/ Fabricado en Pakistan/ Fabriqué en Pakistan/ Prodotto in Pakistan - 2020.

